

Qui est Exped?
 Exped, c'est de l'équipement pour expéditions proposé par des pros du plein air pour des pros du plein air. Exped est une équipe internationale formée de vrais passionnés actifs. Nous fabriquons de l'équipement selon le principe «fonctionnalité maxi - poids mini». Nous sommes fournisseur des magasins spécialisés dans le plein air, afin que tu puisses y trouver non seulement un équipement de grande qualité, mais aussi tous les conseils nécessaires... ce qui est souvent plus précieux que le matériel acheté!

Pour toute autre information et pour découvrir l'offre complète d'Exped, rends-toi à l'adresse www.exped.com
 Nous te remercions pour ton achat et te souhaitons d'inoubliables virées.
 Ton équipe Exped

Garantie et service:
 Exped offre une garantie de 5 ans. Les produits qui présentent des vices de fabrication ou de matériaux seront remplacés ou réparés. Pour cela, adresse-toi à un magasin spécialisé dans le plein air. Depuis 20 ans, Exped propose un service de réparation. Dans notre «clinique», nous réparons tout ce qui peut l'être, car plus un produit dure, mieux c'est pour l'environnement (et pour la confiance que tu lui accordes). Attention: tout mauvais traitement infligé au matériel de plein air l'affaiblit, car celui-ci est avant tout conçu pour être léger. Utilise ton matériel en respectant ses limites.

Contrôle intégral de la qualité:
 À l'issue de sa fabrication, chaque tente et chaque tarp est testé individuellement à plusieurs reprises, ce qui garantit qu'aucun produit défectueux ne sort de la fabrique!

Protection de l'environnement et justice sociale:
 Pour nous, une production respectueuse - dans la mesure du possible - de l'environnement et de la justice sociale est une évidence.

Trucs et astuces:
 - Au cas où seule la tente intérieure est montée et en prévision d'intempéries, il est possible de déjà préparer le double-toit en le fixant préalablement, à l'avant, à la tente intérieure et en l'enroulant. En cas de pluie, il peut ainsi être rapidement tiré par dessus la tente intérieure et armé aux 2 sardines de l'abside qui sont déjà plantées. - Installer une base (Footprint) sous la tente permet d'éviter toute abrasion et toute perforation du tapis de sol, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Simplement combinée avec le double-toit, la base pour tente permet de voyager léger. Utilisé avec la tente, le Footprint peut être armé aux mêmes sardines que celle-ci.

- Attention au monoxyde de carbone: ce gaz sournois et indodore se forme en cas de combustion incomplète. Aérer suffisamment la tente en cas d'utilisation d'un réchaud dans celle-ci

- Pour l'entretien et les réparations, consulter les instructions qui se trouvent dans le sac des accessoires.

Qui est Exped?
 Exped, c'est de l'équipement pour expéditions proposé par des pros du plein air pour des pros du plein air. Exped est une équipe internationale formée de vrais passionnés actifs. Nous fabriquons de l'équipement selon le principe «fonctionnalité maxi - poids mini». Nous sommes fournisseur des magasins spécialisés dans le plein air, afin que tu puisses y trouver non seulement un équipement de grande qualité, mais aussi tous les conseils nécessaires... ce qui est souvent plus précieux que le matériel acheté!

Pour toute autre information et pour découvrir l'offre complète d'Exped, rends-toi à l'adresse www.exped.com
 Nous te remercions pour ton achat et te souhaitons d'inoubliables virées.
 Ton équipe Exped

Garantie et service:
 Exped offre une garantie de 5 ans. Les produits qui présentent des vices de fabrication ou de matériaux seront remplacés ou réparés. Pour cela, adresse-toi à un magasin spécialisé dans le plein air. Depuis 20 ans, Exped propose un service de réparation. Dans notre «clinique», nous réparons tout ce qui peut l'être, car plus un produit dure, mieux c'est pour l'environnement (et pour la confiance que tu lui accordes). Attention: tout mauvais traitement infligé au matériel de plein air l'affaiblit, car celui-ci est avant tout conçu pour être léger. Utilise ton matériel en respectant ses limites.

Contrôle intégral de la qualité:
 À l'issue de sa fabrication, chaque tente et chaque tarp est testé individuellement à plusieurs reprises, ce qui garantit qu'aucun produit défectueux ne sort de la fabrique!

Protection de l'environnement et justice sociale:
 Pour nous, une production respectueuse - dans la mesure du possible - de l'environnement et de la justice sociale est une évidence.

Trucs et astuces:
 - Au cas où seule la tente intérieure est montée et en prévision d'intempéries, il est possible de déjà préparer le double-toit en le fixant préalablement, à l'avant, à la tente intérieure et en l'enroulant. En cas de pluie, il peut ainsi être rapidement tiré par dessus la tente intérieure et armé aux 2 sardines de l'abside qui sont déjà plantées. - Installer une base (Footprint) sous la tente permet d'éviter toute abrasion et toute perforation du tapis de sol, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Simplement combinée avec le double-toit, la base pour tente permet de voyager léger. Utilisé avec la tente, le Footprint peut être armé aux mêmes sardines que celle-ci.

- Attention au monoxyde de carbone: ce gaz sournois et indodore se forme en cas de combustion incomplète. Aérer suffisamment la tente en cas d'utilisation d'un réchaud dans celle-ci

- Pour l'entretien et les réparations, consulter les instructions qui se trouvent dans le sac des accessoires.


français

EXPED

Gemini II - la façon géniale de créer énormément d'espace intérieur!

Impossible de trouver plus spacieux! Cette tente, avec ses parois tombant à la verticale et ses deux grandes entrées, est un modèle du genre.

Nouveau système génial de passage des arceaux permettant de générer un énorme espace intérieur!*



Montage simple et rapide grâce aux gaines d'arceaux traversantes identifiées au moyen de numéros et de couleurs. * pat. pend.


Nombre de places:
2 personnes

Poids minimal:
(double-toit et tente intérieure, arceaux) = 2,2 kg

Poids total:
(double-toit et tente intérieure, arceaux, sacs de rangement, sardines, tendeurs dans leur sacoche, douilles de réparation, tacons, curseurs de fermeture éclair de rechange) = 2.4 kg

Encombrement:
45 cm x 17 cm

Temps de montage:
3 minutes



p. 1-4


français

EXPED

Gemini II - la façon géniale de créer énormément d'espace intérieur!

Impossible de trouver plus spacieux! Cette tente, avec ses parois tombant à la verticale et ses deux grandes entrées, est un modèle du genre.

Nouveau système génial de passage des arceaux permettant de générer un énorme espace intérieur!*



Montage simple et rapide grâce aux gaines d'arceaux traversantes identifiées au moyen de numéros et de couleurs. * pat. pend.


Nombre de places:
2 personnes

Poids minimal:
(double-toit et tente intérieure, arceaux) = 2,2 kg

Poids total:
(double-toit et tente intérieure, arceaux, sacs de rangement, sardines, tendeurs dans leur sacoche, douilles de réparation, tacons, curseurs de fermeture éclair de rechange) = 2.4 kg

Encombrement:
45 cm x 17 cm

Temps de montage:
3 minutes



p. 1-4

Propriétés et spécificités

Enormément de place:

La nouvelle conception géniale des arceaux permet d'offrir un espace intérieur des plus généreux. Les parois de la tente, qui tombent toutes à la verticale, permettent d'exploiter la totalité de la surface au sol. Des poches-filets et des passants permettent de ranger à portée de main tout le petit matériel nécessaire.

Matériaux de pointe:

- Arceaux en alu d'aviation TH72M DAC Featherlite NSL sans soudure de 9 mm de diamètre; élastiques résistant au froid;
- Double-toit: polyester Ripstop PU imperméable, déperlant et traité avec un retardateur de combustion;
- Coutures au double fil à rabat: coutures soudées pour une étanchéité absolue et pour renforcer la couture;
- Tente intérieure: polyester Ripstop et moustiquaire polyester, déperlant et traité avec un retardateur de combustion;
- Tapis de sol: taffetas nylon enduit PU, 5'000 mm colonne d'eau.

Accessoires:

- Sardine étroites extra-légères profilées en V pour sols durs;
- Tensionneurs raffinés pouvant être passés autour d'un arbre sans être noués;
- Tendeurs Dyneema prémontés, ultralégers mais extra-résistants (charge de rupture 140 kg), entremêlés de fils réfléchissants et emballés dans une boîte pratique;
- Sac de rangement raffiné pour la tente, avec compartiments pour double-toit et tente intérieure avec sac des accessoires;
- Fermeture éclair à tirette réfléchissante et phosphorescente identifiable par sa couleur.

Disponible en option:

- Base pour tente;
- Ancrages toile pour neige et sable;
- Sacs de compression, tendeurs, sardines.

Ventilation optimale:

La moustiquaire de la tente intérieure et les dômes de ventilation situés sur le double-toit permettent d'assurer des conditions optimales dans la tente. Un léger taffetas nylon recouvrant le faite et le tiers inférieur de la tente empêche toute formation de condensation et retient les projections d'eau ainsi que le vent.

La simplicité, c'est génial:

Des gaines d'arceaux traversantes dont l'extrémité est condamnée, identifiées par des couleurs et des numéros, assurent un montage et un démontage rapide et sans problèmes. Les raccords rapides et les sangles colorées permettent d'installer le double-toit même dans l'obscurité.



Combinée avec le double-toit et les arceaux, la base de tente (en option) peut être utilisée comme protection sommaire contre les intempéries.



La conception géniale des arceaux permet de les insérer dans les gaines depuis le haut. Plus besoin de se baisser durant le montage.

Arrimage à la tente intérieure! Les tendeurs sont directement reliés aux gaines d'arceaux, assurant ainsi une meilleure tenue au vent.

Propriétés et spécificités

Enormément de place:

La nouvelle conception géniale des arceaux permet d'offrir un espace intérieur des plus généreux. Les parois de la tente, qui tombent toutes à la verticale, permettent d'exploiter la totalité de la surface au sol. Des poches-filets et des passants permettent de ranger à portée de main tout le petit matériel nécessaire.

Matériaux de pointe:

- Arceaux en alu d'aviation TH72M DAC Featherlite NSL sans soudure de 9 mm de diamètre; élastiques résistant au froid;
- Double-toit: polyester Ripstop PU imperméable, déperlant et traité avec un retardateur de combustion;
- Coutures au double fil à rabat: coutures soudées pour une étanchéité absolue et pour renforcer la couture;
- Tente intérieure: polyester Ripstop et moustiquaire polyester, déperlant et traité avec un retardateur de combustion;
- Tapis de sol: taffetas nylon enduit PU, 5'000 mm colonne d'eau.

Accessoires:

- Sardine étroites extra-légères profilées en V pour sols durs;
- Tensionneurs raffinés pouvant être passés autour d'un arbre sans être noués;
- Tendeurs Dyneema prémontés, ultralégers mais extra-résistants (charge de rupture 140 kg), entremêlés de fils réfléchissants et emballés dans une boîte pratique;
- Sac de rangement raffiné pour la tente, avec compartiments pour double-toit et tente intérieure avec sac des accessoires;
- Fermeture éclair à tirette réfléchissante et phosphorescente identifiable par sa couleur.

Disponible en option:

- Base pour tente;
- Ancrages toile pour neige et sable;
- Sacs de compression, tendeurs, sardines.

Ventilation optimale:

La moustiquaire de la tente intérieure et les dômes de ventilation situés sur le double-toit permettent d'assurer des conditions optimales dans la tente. Un léger taffetas nylon recouvrant le faite et le tiers inférieur de la tente empêche toute formation de condensation et retient les projections d'eau ainsi que le vent.

La simplicité, c'est génial:

Des gaines d'arceaux traversantes dont l'extrémité est condamnée, identifiées par des couleurs et des numéros, assurent un montage et un démontage rapide et sans problèmes. Les raccords rapides et les sangles colorées permettent d'installer le double-toit même dans l'obscurité.



Combinée avec le double-toit et les arceaux, la base de tente (en option) peut être utilisée comme protection sommaire contre les intempéries.



La conception géniale des arceaux permet de les insérer dans les gaines depuis le haut. Plus besoin de se baisser durant le montage.

Arrimage à la tente intérieure! Les tendeurs sont directement reliés aux gaines d'arceaux, assurant ainsi une meilleure tenue au vent.

Montage:

1. Déployer:

Une fois trouvé l'endroit approprié, arrimer la partie frontale de la tente intérieure avec deux sardines afin qu'elle ne soit pas emportée par le vent.

2. Arceaux:

Insérer les arceaux, qui sont tous de la même longueur, les uns après les autres dans les gaines identifiées par des numéros et des couleurs et les enficher dans les supports appropriés de la tente intérieure. Assurer cette dernière au moyen de deux autres sardines.

3. Double toit:

En fixer la partie frontal aux sangles colorées au moyen des raccords rapides. Arrimer le double-toit au faite au moyen de l'anneau qui se trouve sur le support des arceaux puis l'arrimer à la partie opposée.

4. Mettre en tension:

Tendre le double-toit au niveau de l'abside puis le fixer avec des sardines. Extraire les deux tendeurs de la tente intérieure à travers les ouvertures frontales et les arrimer.

Variante de montage, double-toit avec Footprint:

1. Footprint et arceaux:

Déplier le Footprint et l'assurer au moyen de 6 sardines. Extraire les deux supports d'arceaux de la tente intérieure. Insérer les arceaux dans les sangles numérotées du Footprint et les introduire dans le support d'arceaux.

2. Double-toit:

Fixer le double-toit à l'une des extrémités au moyen des raccords rapides. Croiser les arceaux encore libres, fixer le double-toit au faite au moyen de l'anneau prévu à cette effet et arrimer du côté opposé.

3. Mettre en tension:

Attacher le double-toit depuis l'intérieur au croisement des arceaux et mettre les absides en tension.

Démontage:

1. Double-toit:

Séparer le double-toit de la tente intérieure, le plier à la longueur du sac de rangement, l'enrouler et le ranger dans l'un des compartiments du sac de rangement.

2. Tente intérieure et sac des accessoires:

Extraire les arceaux de leurs supports et des gaines en les poussant (ne jamais tirer!) et les ranger dans le sac des accessoires. Plier la tente intérieure à la longueur du sac de rangement, l'enrouler avec le sac des accessoires et ranger le tout dans l'autre compartiment du sac de rangement.

Trucs et astuces:

- Avant chaque sortie, contrôler si la tente est complète et en bon état. Vérifier les arceaux, s'il y aurait des fissures. S'entraîner à monter la tente chez soi dans une semi obscurité.

Montage:

1. Déployer:

Une fois trouvé l'endroit approprié, arrimer la partie frontale de la tente intérieure avec deux sardines afin qu'elle ne soit pas emportée par le vent.

2. Arceaux:

Insérer les arceaux, qui sont tous de la même longueur, les uns après les autres dans les gaines identifiées par des numéros et des couleurs et les enficher dans les supports appropriés de la tente intérieure. Assurer cette dernière au moyen de deux autres sardines.

3. Double toit:

En fixer la partie frontal aux sangles colorées au moyen des raccords rapides. Arrimer le double-toit au faite au moyen de l'anneau qui se trouve sur le support des arceaux puis l'arrimer à la partie opposée.

4. Mettre en tension:

Tendre le double-toit au niveau de l'abside puis le fixer avec des sardines. Extraire les deux tendeurs de la tente intérieure à travers les ouvertures frontales et les arrimer.

Variante de montage, double-toit avec Footprint:

1. Footprint et arceaux:

Déplier le Footprint et l'assurer au moyen de 6 sardines. Extraire les deux supports d'arceaux de la tente intérieure. Insérer les arceaux dans les sangles numérotées du Footprint et les introduire dans le support d'arceaux.

2. Double-toit:

Fixer le double-toit à l'une des extrémités au moyen des raccords rapides. Croiser les arceaux encore libres, fixer le double-toit au faite au moyen de l'anneau prévu à cette effet et arrimer du côté opposé.

3. Mettre en tension:

Attacher le double-toit depuis l'intérieur au croisement des arceaux et mettre les absides en tension.

Démontage:

1. Double-toit:

Séparer le double-toit de la tente intérieure, le plier à la longueur du sac de rangement, l'enrouler et le ranger dans l'un des compartiments du sac de rangement.

2. Tente intérieure et sac des accessoires:

Extraire les arceaux de leurs supports et des gaines en les poussant (ne jamais tirer!) et les ranger dans le sac des accessoires. Plier la tente intérieure à la longueur du sac de rangement, l'enrouler avec le sac des accessoires et ranger le tout dans l'autre compartiment du sac de rangement.

Trucs et astuces:

- Avant chaque sortie, contrôler si la tente est complète et en bon état. Vérifier les arceaux, s'il y aurait des fissures. S'entraîner à monter la tente chez soi dans une semi obscurité.