

SÉRIE LEVITY



LEVITY 60



LEVITY 45

Bienvenue chez Osprey. Nous sommes fiers d'être les créateurs de produits de transport à la fois fonctionnels, robustes et innovants, prêts à vous accompagner dans toutes vos aventures. Veuillez consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations sur les spécificités, l'utilisation, l'entretien, le service client et la garantie.

MANUEL UTILISATEUR



ospreyeurope.com



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- 1 Rabat supérieur fixe avec poche
- 2 Double sangle de compression latérale amovible
- 3 Deux poches latérales en tissu avec cordon de compression InsideOut™
- 4 Poche avant en tissu ventilé pour glisser du matériel
- 5 Point d'attache sur le rabat supérieur
- 6 Sangle avec sifflet intégré au niveau du sternum
- + Sangle de compression du compartiment interne
- + Modulable

TISSU

PRINCIPAL Nylon NanoFly™ 1000 Cordura x tissu Ripstop 1000 UHMWPE

DÉTAILS Tissu Ripstop 300 Cordura Silnylon

FOND Nylon NanoFly™ 1000 Cordura x tissu Ripstop 1000 UHMWPE

LEVITY 60

HOMME

CARACTÉRISTIQUES

	S	M	L
Pouces cubes	3478	3661	3844
Litres	57	60	63
Livres	1,874	1,951	2,029
Kilogrammes	0,85	0,89	0,92
Pouces	h 28 x l 16 x p 13		
Centimètres	h 72 x l 40 x p 33		

POIDS

1,89 lb | 0,86 kg

MODULABLE

FOURCHETTE DE POIDS

10-30 lb | 4-13 kg



LEVITY 45

HOMME

CARACTÉRISTIQUES

	S	M	L
Pouces cubes	2563	2746	2929
Litres	42	45	48
Livres	1,786	1,852	1,927
Kilogrammes	0,81	0,84	0,87
Pouces	h 27 x l 16 x p 12		
Centimètres	h 68 x l 40 x p 30		

POIDS

1,79 lb | 0,81 kg

MODULABLE

FOURCHETTE DE POIDS

5-25 lb | 2-11 kg



1 SUSPENSION

- + Lightwire 3,5 mm
- + Cadre aluminium 6065

2 PANNEAU DORSAL AIRSPEED™ SUPER ULTRA LÉGER

- + Panneau dorsal respirant avec tension effet 3D et ventilation latérale

3 HARNAIS EXOFORM™

- + La texture en maille superposée fluide améliore confort et rembourrage
- + Sangle de sternum 15 mm ajustable avec sifflet intégré

4 CEINTURE EXOFORM™

- + Fermeture Ergopull
- + La texture en maille superposée fluide améliore confort et rembourrage



TAILLE/POSITION



LEVITY - TAILLES HOMME


S	14-17 po/35,5-43 cm
M	16-19 po/40,5-48 cm
L	18-21 po/46-53 cm



POSITION DU HARNAIS

Les harnais doivent épouser parfaitement vos épaules sans espace entre le sac et le dos. La section matelassée des harnais doit se trouver à une distance de 2,5 à 5 cm [1 à 2 pouces] en dessous des aisselles et la sangle du sternum à environ 5 cm [2 pouces] en dessous de la clavicule.

VERTÈBRE C7




CRÊTE ILIAQUE



TAILLE DU HARNAIS

- A Desserrez complètement les ceintures, les sangles du harnais et les rappels de charge.
- B Chargez le sac avec 10-20 lbs/4-9 kg de matériel.
- C Positionnez le sac à dos en vous assurant que la ceinture est bien au milieu et repose bien sur l'os iliaque de la personne. Le rembourrage de la ceinture doit être à cheval au-dessus et en dessous de l'os iliaque. Bouclez la ceinture et resserrez les sangles.



- D Serrez les harnais en tirant vers le bas et l'arrière. Ajustez et bouclez la sangle de sternum à 5 cm [2 pouces] en dessous de la clavicule. Serrez les rappels de charge pour transférer le poids sur les épaules.



- E Repérez l'empêchement où les harnais prennent source au niveau de la nuque. L'empêchement doit être placé à 5 cm/2 po en dessous de la vertèbre C7. Pour repérer la vertèbre C7, penchez la tête en avant et trouvez l'os qui ressort à la base du cou.



- F Si l'empêchement est à moins de 5 cm [2 pouces] de votre vertèbre C7, essayez un sac plus petit. Si l'empêchement est à plus de 5 cm [2 pouces] de votre vertèbre C7, essayez un sac plus grand.





RABAT SUPÉRIEUR FIXE

60 L/45 L

Le rabat supérieur fixe dispose d'un compartiment zippé avec clip de fermeture pour ranger de petits objets.



DEUX POCHES LATÉRALES EN TISSU AVEC CORDON DE COMPRESSION INSIDEOUT™

60 L/45 L

Les deux poches latérales en tissu permettent de ranger de petits objets et d'accéder à l'intérieur du sac sans le déposer. Les objets peuvent être insérés par le dessus ou sur le côté.



DEUX ATTACHES DE COMPRESSION LATÉRALE AMOVIBLES

60 L/45 L

Les deux attaches de compression latérale amovibles réduisent le poids.

- A Localisez le passant en toile à la base de la poche latérale en tissu et enflevez/tirez le nœud à travers l'orifice, puis détachez le nœud du passant en toile.
- B Détachez le cordon des trois ancrages de compression latérale en plastique et de la boucle en haut du sac et rangez-le pour ne pas le perdre.

Pour replacer le cordon :

- A Faites passer le cordon à travers la boucle en haut du sac et les trois ancrages de compression latérale.
- B Attachez le cordon au passant en toile situé à l'intérieur de la poche latérale en tissu en faisant un nœud plat.



POCHE AVANT EN TISSU VENTILÉ POUR GLISSER DU MATÉRIEL

60 L/45 L

La poche avant en tissu permet de ranger le matériel à garder à portée de main ou de faire sécher des objets mouillés.



POINT D'ATTACHE SUR LE RABAT SUPÉRIEUR

60 L/45 L

Les points d'attaches sur le rabat supérieur peuvent être utilisés pour fixer du matériel à l'extérieur.



RÉSERVOIR INTERNE

60 L/45 L

Placez le réservoir dans son emplacement pour une bonne répartition du poids dans le sac. Attachez le réservoir à la boucle pour le maintenir droit.



SANGLE DE COMPRESSION DU COMPARTIMENT INTERNE

60 L/45 L

La sangle de compression interne stabilise la charge.

Pour plus d'informations sur ce produit et nos collections, l'entretien des sacs ou notre garantie à vie, pour savoir comment faire votre sac ou pour contacter le service client d'Osprey, veuillez vous rendre sur **ospreyeurope.com**.