



LUXURYLite® MESH COT


Instructions de montage

Pour les instructions en d'autres langues (allemand, japonais, espagnol, italien et néerlandais) ou pour regarder une vidéo d'instructions de montage, rendez-vous sur thermarrest.com/cots/mesh.

COMPOSANTS :

Votre lit de camp LuxuryLite se compose des éléments suivants :


(1) dessus en toile maillée




(2) grands tubes latéraux

Pour la taille R :
(4) arceaux simples
(2) arceaux doubles

Pour les tailles L et XL :
(6) arceaux doubles




INSERTION DES GRANDS TUBES LATÉRAUX :




Placez la toile sur le sol, le *dessus* vers le haut. Assemblez les grands tubes, puis glissez-les dans les gaines latérales.

ARCEAU SIMPLE : Les pieds sont dans la *même* direction.




ARCEAU DOUBLE : Les pieds sont dans la direction *opposée*.




Conseil : Assurez-vous que les tiges sont complètement enfoncées dans les pieds. Pour vérifier que les tiges sont bien montées, tapez légèrement sur le pied avec votre main, ou tapotez le pied sur le sol.


MONTAGE DU CADRE SUR LES ARCEAUX :




Montage des arceaux simples : Placez-vous à l'extrémité de la toile, un pied sur chaque grand tube latéral. Fixez l'extrémité d'un arceau simple à l'un des grands tubes latéraux à l'aide du crochet qui se trouve sur le pied en nylon. Tenez le pied opposé et le centre du tube, puis écartez l'arceau de la toile jusqu'à ce que le second pied puisse être emboîté dans l'autre grande barre latérale.



Montage des arceaux doubles : Avant le montage, alignez les tubes pour vous assurer qu'ils sont montés correctement, un pied vers le haut et l'autre vers le bas. Placez-vous à l'extrémité de la toile, un pied sur chaque grand tube latéral. Fixez le premier arceau à l'un des grands tubes latéraux à l'aide du crochet qui se trouve sur le pied en nylon.



Faites **pivoter** l'autre pied de 180 degrés, jusqu'à ce que le crochet soit du côté de la toile. Tout en tirant le centre de l'arceau d'une main pour l'écarter de la toile, appuyez sur le second pied de l'autre main pour l'accrocher.



MONTAGE STANDARD, TAILLE R :

4 arceaux simples,
2 arceaux doubles

MONTAGE STANDARD, TAILLES L et XL :

6 arceaux doubles

THERMARREST®

thermarrest.com